

# Instrucciones para los Votantes

## 1. Escoja el Lenguaje

**Español**

- Gire la rueda SELECT para destacar el lenguaje de su preferencia.
- Oprima ENTER.

## 2. Inserte su Clave de Acceso

ACCESS CODE
Clave de Acceso
2248
<small>Date: 09-27-01 Time: 21:00:51 Place: Courthouse Pct: 0102</small>

- Gire la rueda SELECT para destacar el primer número de su Clave de Acceso.
- Oprima ENTER.
- Repita para todos los números.

## 3. Marque sus Selecciones

Rep. Distrito 36	
<input checked="" type="checkbox"/>	Charles A. Lindbergh
<input type="checkbox"/>	Grover Cleveland

Rep. Distrito 36	
<input checked="" type="checkbox"/>	Charles A. Lindbergh
<input type="checkbox"/>	Grover Cleveland

- Gire la rueda SELECT para destacar su preferencia.
- Oprima ENTER.
- El cuadro a la izquierda de su selección cambiará a rojo.
- Para cambiar su selección, gire la rueda SELECT a su nueva selección y oprima ENTER.
- Se puede usar NEXT y PREV para mover por las páginas de la boleta.
- Para pedir asistencia, oprima HELP.

## 4. Repase sus Selecciones

Página del Resumen de Boleta	
	



### **Lea con cuidado la Página del Resumen de Boleta.**

- Para cambiar una selección en la Página del Resumen de Boleta, gire la rueda SELECT para destacar la línea que quiera cambiar, y oprima ENTER.

## 5. Eche la Boleta



- Solamente **después** de marcar todas sus selecciones, oprima CAST BALLOT en la última Página del Resumen de boleta para echar su boleta votada en la urna electoral.
- **Cuando oprima CAST BALLOT en la última Página del Resumen de Boleta, se acaba el proceso de votar y se consigna la boleta.**